

ICC-Profil Einstellungen / ICC Profile Settings

Epson Expression Photo XP-65		Papiere farbenwerk (8)		
Papier / Paper	Tinte / Ink	Medientyp / Media Type	Qualität / Quality	Profil / Profile
farbenwerk Photo Matt 230	Coloration ED2	Epson Matte	Quality	24XL_ED2_fwPhotoMatt.icc
farbenwerk Photo HighGloss 260	Coloration ED2	Epson Premium Glossy	Best Quality	24XL_ED2_fwPhHighGloss.icc
farbenwerk Photo Silk White 240	Coloration ED2	Epson Premium Semigloss	Best Quality	24XL_ED2_fwPhSilkWhite.icc
farbenwerk Photo Luster 260	Coloration ED2	Epson Premium Semigloss	Best Quality	24XL_ED2_fwPhLuster.icc
farbenwerk Photo Semimatt 260	Coloration ED2	Epson Premium Semigloss	Best Quality	24XL_ED2_fwPhSemimatt.icc
farbenwerk Fineart Portfolio Pearl 300	Coloration ED2	Epson Premium Semigloss	Best Quality	24XL_ED2_fwPortfolioPearl.icc
farbenwerk Fineart Smooth White 275	Coloration ED2	Epson Matte	Quality	24XL_ED2_fwSmoothWhite.icc
farbenwerk Fineart Bright Velvet 275	Coloration ED2	Epson Matte	Quality	24XL_ED2_fwBrightVelvet.icc
In den Druckertreiber-Einstellungen die Option "Schweres Papier und Briefumschläge" mit der Einstellung "EIN" dauerhaft aktivieren.				